

使用方法（はじめて使用する場合）

1.イヤホンマイクの充電をする

- ・本製品は内部電池にリチウムポリマー充電電池を使用しています。充電時間の目安は電池切れの状態から満充電まで約 1.5 時間です。また、連続使用時間は約 1.5 時間です。



イヤホンマイクが充電器と離れているときに電池の電圧が下がってくると、MFBのランプが赤で5秒毎に1度点滅し、同時にイヤホンマイク部から“Low battery”が流れます。

Low battery

■充電方法

- 1.イヤホンマイクを充電器と接続します。
- 2.充電器を車のシガーソケットに差し込みます。
- 3.車のエンジンをかけます。
- 4.MFBのランプが赤と青で交互に点滅します。
- 5.充電中はランプが赤で点灯します。
- 6.満充電になるとランプが青で点灯します。



青点灯で満充電

8

ご注意：充電が終わったら、いったん充電器をシガープラグから外してください。所定の充電時間を超えて長時間充電をした場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

着信を拒否する

- ・呼出音が鳴っているときに MFB を2秒間押し続けると、アナウンス “Call rejected” が流れ着信が終了します。

電話をきる

- ・通話を終了する場合、MFB を短押しすると、アナウンス “Call terminated” が流れて通話が終了して待ち受け状態になります。イヤホンマイクを充電器にセットしても通話が終了します。

電話をかける

- ・本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。
- ※携帯電話機によって自動でイヤホンマイクに切り替わらない機種は電話機本体で切り替えてください。

リダイヤルする

- ・最後に電話をした番号へリダイヤルする場合 MFB を早めに2回押すと（ダブルクリック）、アナウンス “Last number redial” が流れてリダイヤルされます。

音楽再生

- 再生：MFB を短押しすると音楽が再生されます。
- 一時停止：音楽が再生中に MFB を押すか充電器にセットすると音楽再生が止まります。

■2台のスマートフォン等と接続する場合

1. まず1台目のスマートフォンが接続状態にある場合は接続を切ります。
 2. MFB を長押しして赤と青のLEDが交互に点滅させ、ペアリング待機状態にします。
 3. 2台目のスマートフォンの Bluetooth 接続を行い、“AX-B10”を検索しペアリングを行います。
 4. 最後に1台目のスマートフォンを再接続すると2台のスマートフォンと接続が可能となります。
- 【ご注意】ペアリングが切れた場合、ペアリング状態はリセットされますので、上記手順に従って2台目のスマートフォンを再接続してください。

2.ペアリングをする

- ・使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリングを行ってください。

■ペアリング方法

1. イヤホンマイクを充電器から外します。
2. 電源を切った状態で MFB を 3 秒以上押すとペアリングモードになります。

※電源の ON/OFF について・・・

電源の ON：MFB を短押しする。(アナウンス “Power ON”)
電源の OFF：MFB を 3 秒以上押す。(アナウンス “Power OFF”)

MFB のランプが赤と青の点滅を始め、“Pairing” とアナウンスが流れます。

ペアリングモード中は赤と青の点滅を始めます



MFB を 3 秒以上押す

イヤホンマイク

Pairing

9

2台のスマートフォンと通話

1 台目のスマートフォンで通話中に2台目のスマートフォンが着信した場合

- ・MFB を2秒押す（長押し）と2台目のスマートフォンの着信をキャンセルでき、1台目のスマートフォンの通話を継続できます。
- ・MFB を2度早押しすると、1台目のスマートフォンの通話を保留状態にして2台目のスマートフォンに応答します。この時に再度 MFB を2度早押しすると、2台目のスマートフォンの通話が保留状態になり1台目のスマートフォンに応答します。この機能を使うと2台のスマートフォンを切り替えができます。
- ・MFB を1度単押しすると、現在通話は終了してもう一方の通話へ自動的に移ります。

オートパワーオン / オフについて

- オートパワーオン
イヤホンマイクが充電器に装着されている場合、車のエンジンをかけると自動的にイヤホンマイクの電源がオンになります。
- オートパワーオフ
ペアリングが切断され、充電状態でない時、何も操作をしないと約5分後にイヤホンマイクの電源がオフになります。
(ペアリング切断中は青と赤のLEDが交互に点滅します。)

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
本製品のバッテリーが充電されているかどうかの確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。
- Bluetooth 搭載機器とペアリングできない
1. 接続先機器側の Bluetooth 機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合には、再度ペアリグモードにして設定する必要があります。
2. ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください
3. 電源 ON の状態でマルチファンクションボタンを押して再度ペアリングを試みてください。

ペアリングが成功するとランプが青で 5 秒毎に 2 回点滅し、ペアリング中になります。



Your Headset is connected

ご注意：ペアリングが 10 分以上行われなときはイヤホンマイクの電源が切れます。

※接続設定は携帯電話によって多少異なる場合があります。詳しくは携帯電話機の説明書を参照してください。

■ペアリング後の切断と再接続

スマートフォン等との接続が切れるとき、アナウンス “Your headset is disconnected” が流れ切断されます。接続が切れているとき、MFB を短押しすると “Your headset is connected” とアナウンスが流れて再接続されます。

LED 表示について

■イヤホンマイクが充電器から外れているとき

電源 ON	青で2回点滅
電源 OFF	赤で1回点滅
ペアリングモード中/切断中	赤と青が交互に点滅
ペアリング中	青で5秒毎に2回点滅
着信	青で早い連続点滅
ダイアリング	青で早い連続点滅
通話中	青で3秒毎に2回点滅
音楽再生中	青で5秒毎に2回点滅
電池電圧低下	赤で5秒毎に1回点滅

10

■充電時

充電中	赤で点灯
満充電	青で点灯

主な仕様

対応 Bluetooth Version	: 4.1
サイズ (充電器)	: 径 20mm 長さ 86mm
サイズ (イヤホン)	: 径 20mm 長さ 22mm
質量	: 23g (充電器)、4g (イヤホン)
入力電圧	: DC12V - 24V
USB 出力	: DC5V, 1.0A
バッテリー容量	: 25mAh
連続待受時間	: 約 60 時間
通話時間	: 約 1.5 時間
充電時間	: 約 1.5 時間
プロファイル	: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
送信範囲	: 2.4GHz - 2.48GHz
受信感度	: -90dBm
動作温度範囲	: -10 ~ +50℃
接続距離	: 約 10m
主な材質	: アルミニウム合金

※通信距離はバッテリー残量や周囲の環境などに依存します。
※仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。

保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
- 3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
(イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。
(ニ)保証書のご提示がない場合。
(ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本保証書は、日本国内において有効です。

【サポート問い合わせ先】
株式会社 エフ・アール・シー サービス課
TEL:042-793-7746
土日・祝日及び弊社休業日を除く【10:00 ~12:00 13:00~17:00】

使用方法

電源を入れる

- ・MFB を短押しする。アナウンス “Power ON” “Your Headset is connected” が流れ青色ランプが約5秒毎に2回点滅し、ペアリング中になります。



“Power ON”
“Your Headset is connected”

電源を切る

- ・MFB を 3 秒以上押す。アナウンス “Power OFF” “Your headset is disconnected” が流れ電源が切れます。



“Power OFF”
“Your Headset is disconnected”

電話を受ける

- イヤホンマイクが充電器から外してある場合・・・
MFB を短く押すと、アナウンス “Call answered” が流れて通話を開始することができます。

- イヤホンマイクが充電器にセットされているとき・・・
イヤホンマイクを充電器から外すと自動的に通話開始になります。

ご注意：着信したときにイヤホンマイクの MFB ではなく携帯電話を操作して電話を受けると、イヤホンマイクで通話ができないものがありますので、着信時には必ずイヤホン操作して (MFB を押すまたは充電器から外す) 通話を開始してください。

11

保証書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼ください。裏面の保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●商品名	ワイヤレスイヤホンマイク	AX-B10
●保証期間	※お買い上げ年月日	年 月 日より 1年間
※お客様	ご住所 〒	
	TEL ()	—
※販売店	お名前	
	店名・住所 〒	
TEL ()		—
		(印)

本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

- 保証、アフターサービスについて
●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
●修理を依頼されるときはまず、配線の状態及び操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常のある時は修理依頼をしてください。
- 保証期間中は：保証書を添えてお買い求めの販売店までご参願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは：お買い求めの販売店にご相談下さい。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー
〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL. 042-793-7746
URL: www.frc-net.co.jp



4-342-001

12

13

14