

NEXTEC ワイヤレス防犯カメラ製品 同梱品リスト

| 機種タイプ | | ネットワークデ | ジタルレコーダー | | ワイヤレス中継器 | # |
|---------------|---|--|--|----|--|---|
| 2番 | NX-DR11 | | NX-DR14M | | NX-R01 | |
| ፖイテム1 | NATE OF THE PARTY | manager and a second a second and a second a | <u>.</u> | | □ MXTEE | |
| | 製品本体 | 1台 | 製品本体 | 1台 | 製品本体 | 1 |
| アイテム2 | | | | | The same of the sa | |
| | 簡易取扱説明書 | 1冊 | 簡易取扱説明書 | 1冊 | 簡易取扱説明書 | 1 |
| アイテム3 | | | | | | |
| | ACアダプター(12V3A) | 1個 | ACアダプター(12V3A) | 1個 | ACアダプター(12V1A) | 1 |
| アイテム4 | | | | | Annual Control of the | |
| | ネットワークケーブル | 1本 | ネットワークケーブル | 1本 | ビスー式 2本× アンカー 2本× ビス | 1 |
| アイテム5 | | | | | | |
| | マウス | 1個 | マウス | 1個 | | |
| アイテム6 | | | | | | |
| | HDMIケーブル | 1本 | HDMIケーブル | 1本 | | |
| <i>アイ</i> テム7 | | | - The state of the | | | |
| | | | ピス一式 2本x アンカー 2本x ピス | 1袋 | | |
| アイテム8 | | | NRR wall mounted punching positing stickers s 36.006.00099 | | | |
| | | | | | | |

| 機種タイプ | パッテリー内蔵タイプ | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 型番 | NX-A31 | NX-A32R | NX-A53R | NX-A54R | | | | |
| アイテム1 | | NI VIII | NEXTEE (C | A | | | | |
| | 製品本体 1台 | 製品本体 1台 | 製品本体 1台 | 製品本体 1台 | | | | |
| アイテム2 | THE STATE OF THE S | The second secon | With a second se | We have the second of the seco | | | | |
| | 簡易取扱説明書 1冊 | 簡易取扱説明書 1冊 | 簡易取扱説明書 1冊 | 簡易取扱説明書 1冊 | | | | |
| アイテム3 | | | | | | | | |
| | ACアダプター(12V1A) 1個 | ACアダプター(12V1A) 1個 | ACアダプター(5V2A) 1個 | ACアダプター(12V1A) 1個 | | | | |
| アイテム4 | | 00 | | | | | | |
| | アンテナ 1本 | 防水キャップ 1式 | microUSBケーブル(TypeC) 1本 | 防水キャップ 1式 | | | | |
| アイテム5 | h-manna- | | W.) | parameter parame | | | | |
| | ビス一式 1袋 | ビス一式 1袋 | ピス&ステイー式 1袋 | ビス一式 1袋 | | | | |
| | 4本x アンカー 4本x ピス | 4本x アンカー 4本x ピス 1本x リセッポタン用ピン | 2本x アンカー 2本x ピス 1個x ステイ | 4本x アンカー 4本x ピス 1本x リセッポタン用ピン | | | | |

| 機種タイプ | | | ACアダプター給電タイ | プ | | |
|-------|--|---------|--|------|--|----|
| 型番 | NX-S41 | | NX-S44R | | NX-S45R | |
| アイテム1 | | | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR | | | |
| | 製品本体 | 1台 | 製品本体 | 1台 | 製品本体 | 1台 |
| アイテム2 | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | | We are not you want to be a second or to be a se | | Washington and Committee and C | |
| | 簡易取扱説明書 | 1 11111 | 簡易取扱説明書 | 1 ## | 簡易取扱説明書 | 1冊 |
| アイテム3 | | | | | | |
| | ソーラーパネル | 1台 | ソーラーパネル | 1台 | ソーラーパネル | 2台 |
| アイテム4 | | | | | | |
| | microUSBケーブル(TypeB) | 1個 | microUSBケーブル(TypeC) | 1本 | microUSBケーブル(TypeC) | 1本 |
| アイテム5 | ピス一式(カメラステイ用) 4本× アンカー 4本× ピス | 1袋 | | 1袋 | ソーラーパネル用USB Yケーブル | 1本 |
| | | | 1本x ビス(カメラ落下防止用) | | (10)(10)(0) | |
| アイテム6 | ピスー式(ソーラーパネルステイ用) 3本× アンカー | 1袋 | カメラ用ステイ | 1個 | ビス一式 4x ビス(カメラ落下防止用) | 1袋 |
| | 3本x ピス | | | | // market | |
| アイテムフ | | | | | ピスー式 | 1袋 |
| | カメラ用ステイ | 1個 | ソーラーパネル用ステイ | 1個 | 4x アンカー 4x ピス | 一被 |
| アイテム8 | | | | | | |
| | ソーラーパネル用ステイ | 1個 | | | 1本x リセッポタン用ピン | 1袋 |

| 機種タイプ | イプ ACアダプター給電タイプ | | | | | |
|--------|-----------------|---------|---|----|--|--|
| 型番 | NX-S41 | NX-S44R | NX-S45R | | | |
| アイテム9 | | | | | | |
| | | | カメラ用ステイ | 1個 | | |
| アイテム10 | | | CG CG | | | |
| | | | ソーラーパネル用ステイ1式 1台× ステイ 2組× カメラ固定用ナットビス 4本× アンカー 4本× ビス | 2袋 | | |
| アイテム11 | | | ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 111 | | | |
| | | | 下穴用ガイドシート(防犯カメラステイ用) | 1枚 | | |
| アイテム12 | | | ффффф | | | |
| | | | 下穴用ガイドシート(ソーラーパネルステイ用) | 2枚 | | |