



# ATOMIC/BLASTER GLOW

## PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

### 1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気の多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。


### 2. 同梱品の確認と各部の名称

製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体
- USB-C 充電ケーブル
- クイックスタートガイド

## Monster Atomic/Blaster Glow ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62132) 取扱説明書

### 各部名称



1. ストラップホール
2. 電源ボタン：電源のオン/オフ
3. マイク
4. Bluetooth モードボタン：接続の解除、モード切り替え、音声アシスタント起動、パーティーコネクト\*1に使用します。
5. 前の曲ボタン
6. 次の曲/ライトモード切替ボタン
7. LED インジケータライト
8. USB-C 充電ポート
9. 音量調節ノブ

### 3. 準備 (充電)

本製品を初めてお使いになる前には、完全に充電することをお勧めします。

- 付属の USB-C ケーブルを充電ポート⑧に接続して充電してください。
- 充電状態はインジケータライト⑦で確認できます。

## Monster Atomic/Blaster Glow ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62132) 取扱説明書

### 4. 基本的な使い方

#### 電源の ON/OFF

電源ボタン②を**長押し**すると電源が入ります。再度長押しするとオフになります。

#### Bluetooth 接続

1. 電源を入れると自動的にペアリングモードになります。
2. デバイスの Bluetooth 設定で「**Monster Blaster(Atomic) Glow**」を選択してください。
3. ペアリング記録をリセットする場合は、Bluetooth ボタン④を **5 秒間長押し**します。

#### 音楽再生と音量調節

- 再生/一時停止: 電源ボタン②を短押しします。
- 音量調節: 音量調節ノブ⑨を回して調整します。
- 曲送り/戻し: 次の曲ボタン⑥または前の曲ボタン⑤を短押しします。

#### ハンズフリー通話 (Call Mode)

ペアリングされたスマートフォンへの着信時、電源ボタン②を使用して以下の操作が可能です。

- 着信に応答する: 電源ボタン②を短押しします。
- 通話を終了する: 通話中に電源ボタン②を短押しします。
- 着信を拒否する: 着信中に電源ボタン②をダブルクリックします。

### 5. 特殊機能

#### LED ライト

- ライト操作: ボタン⑥を長押しでオン/オフ、ダブルクリックで点灯パターンを切り替えます。

#### パーティーコネクト\*1 (複数台接続) 最大 100 台のスピーカーを同期させることができます

1. 1 台目をデバイスに接続します。
2. Bluetooth ボタン④を**ダブルクリック**してパーティーコネクトモードに入り、他のスピーカーと同期させます。

#### 6. お手入れと省電力設定

- リセット: 動作が不安定な場合は、前の曲ボタン⑤と次の曲ボタン⑥を同時に 3 秒間長押しして、工場出荷時の設定に戻してください。
- 省電力: 未接続または無操作の状態が 15 分続くと、自動的に電源がオフになります。

## Monster Atomic/Blaster Glow ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62132) 取扱説明書

### 7. 操作一覧

ボタン	操作	動作内容
電源ボタン ②	長押し	電源の ON / OFF
	短押し	音楽の再生 / 一時停止 / 通話の応答 / 通話の終了
	ダブルクリック	音声アシスタントの有効化 / 着信の拒否
Bluetooth ボタン ④	短押し	Bluetooth の接続 / 切断
	ダブルクリック	パーティーコネクトモードの開始 / 終了
	5 秒間長押し	ペアリング記録の全消去
前の曲ボタン ⑤	短押し	前のトラックに戻る
次の曲ボタン ⑥	短押し	次のトラックへ進む
	ダブルクリック	ライトパターンの切り替え
	長押し	ライトの点灯 / 消灯
音量ノブ ⑨	回転	音量のアップ / ダウン
⑤ と ⑥ 同時	3 秒間長押し	工場出荷時設定へリセット

## Monster Atomic/Blaster Glow ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62132) 取扱説明書

### 8. LED インジケータの状態一覧

状態	LED インジケータ	内容
ペアリング待機中	白色で速く点滅	Bluetooth 接続先を探しています
接続完了	白色で点灯	デバイスとの接続が成功しました
パーティーコネクト待機中	緑色で点滅	複数台接続（パーティーコネクト）の待機状態
パーティーコネクト接続完了	緑色で点灯	複数台の同期が完了しました
充電中	赤色で点灯	充電ケーブルが接続され、充電しています
充電完了	消灯	バッテリーがフル充電されました
バッテリー残量少	赤色で点滅	速やかに充電してください

### 仕様 ATOMIC/BLASTER GLOW

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth
最大出力	20W (10W + 10W)
バッテリー	3.7V / 2000mAh
スピーカー構成	φ 50mm ドライバー × 2
防水性能	IPX5
通話機能	ハンズフリー通話
本体サイズ	φ71 × 182 mm
重量	550g
その他機能	パーティーコネクト（複数台同時接続）

## Monster Atomic/Blaster Glow ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62132) 取扱説明書

(※1) パーティーコネクト (複数台同時接続) とは…

本製品は、パーティーコネクト機能に対応している複数台 (最大 100 台) の機器と同時接続が可能です。これにより同じ音楽を一斉に再生することができ、広い会場や複数の部屋で圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。

### 【1 年間の安心保証】

ご購入日から 1 年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

### 【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店 (購入元) まで下記の 2 点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの (レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など)
- 不具合状況 (電源が入らない、音が出ない、充電できない など)