



ATOMIC/BLASTER PEBBLE

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



この度は、Monster 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

1. 安全上のご注意

ご使用の際は、以下の事項を必ず守ってください。

- **電池に関する注意:** 内蔵バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。爆発や故障の原因となります。
- **分解・改造の禁止:** 本製品に損傷を与える可能性があるため、内部バッテリーの交換を含め、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や発火の原因となります
- **使用環境:** 直射日光の当たる場所や火気の近く、湿気が多い場所での保管・使用は避けてください。
- **充電の注意:** 付属の USB-C ケーブルを使用し、指定の電圧 (5V) で充電してください。コネクタが濡れている状態での充電は発火の原因となります。


2. 同梱品の確認と各部の名称

製品を開封後、以下のものが揃っているかご確認ください。

- スピーカー本体 ×1
- USB-C 充電ケーブル ×1
- クイックスタートガイド ×1

Monster Atomic/Blaster Pebble ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62131) 取扱説明書

3. 各部の名称と操作説明



1. 前の曲 / 音量「-」ボタン

- **短押し** : 音量を下げます。
- **長押し** : 前の曲に戻ります。

2. 再生 / 一時停止 / EQ (イコライザー) ボタン

- **短押し** : 音楽を再生、または一時停止します。通話時は応答/終了ボタンとして機能します。
- **長押し** : イコライザーモード (音質) を切り替えます。
2回ビーブ 低音ブースト
3回ビーブ フラット
- **ダブルクリック** : 音声アシスタント (Siri/Google アシスタント) を起動または解除します。

3. 次の曲 / 音量「+」ボタン

- **短押し** : 音量を上げます。
- **長押し** : 次の曲に進みます。

4. Bluetooth モードボタン

- **短押し** : Bluetooth の切断、または再接続を行います。
- **ダブルクリック** : パーティーコネクト*1 (複数台接続) の開始または終了を切り替えます。
- **5 秒間長押し** : ペアリング記録を全て消去し、工場出荷時の状態に戻します。

5. ストラップホール

- **持ち運び用**のストラップ等を通すことができます。

6. 電源ボタン

- **長押し** : 電源の ON (起動音あり) および OFF を行います。

7. マイク

- ハンズフリー通話時に、こちらの声を拾います。

Monster Atomic/Blaster Pebble ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62131) 取扱説明書

8. LED インジケータ

- 動作状態や充電状況を光の色と点滅で表示します。

9. USB-C 充電ポート

- 付属のケーブルを接続して充電を行います（防水キャップ内）。

4. 基本操作ガイド

電源の ON/OFF

- **電源を入れる**： **6.電源ボタン**を約 2 秒間長押しします。
- **オートパワーオフ**： Bluetooth 接続がない状態で 15 分経過すると、節電のため自動的に電源が切れます。

Bluetooth のペアリング方法

1. 電源を入れると、自動的にペアリングモードになり、**8.LED インジケータ**が白色に点滅します。
2. 接続先デバイス（スマートフォン等）の Bluetooth 設定から「**Monster Blaster(Atomic) Pebble**」を選択します。
3. 接続完了後、通知音が鳴りインジケータが白色の「点灯」に変わります。

ハンズフリー通話

- **電話に出る / 切る**： 着信中または通話中に **2.再生ボタン** を短く 1 回押します。
- **着信を拒否する**： 着信中に **2.再生ボタン** をダブルクリックします。

パーティーコネクト*1（複数台同時接続）

1. 1 台目（メイン機）を通常通りスマホと Bluetooth 接続します。
2. メイン機と追加したいスピーカー全ての **4.Bluetooth ボタン** をダブルクリックします。
3. 自動的に接続が開始され、全てのスピーカーから同じ音楽が流れます。
4. モードを解除する場合は、再度ボタンをダブルクリックします。

Monster Atomic/Blaster Pebble ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62131) 取扱説明書

5. 操作・インジケータ一覧表

カテゴリ	部位	操作	詳細 / 動作
電源	電源ボタン (6)	長押し	本機の電源を ON または OFF にします。
音楽再生	再生/一時停止ボタン (2)	短押し	音楽の再生・一時停止、着信への応答。
		長押し	イコライザー(EQ)モードの切り替え。 2回ビープ 低音ブースト 3回ビープ フラット
	前の曲 / 音量 - (1)	短押し	音量を下げます。
		長押し	前の曲 (トラック) に戻ります。
	次の曲 / 音量 + (3)	短押し	音量を上げます。
		長押し	次の曲 (トラック) に進みます。
機能	再生/一時停止ボタン (2)	ダブルクリック	音声アシスタント (Siri/Google 等) の起動・解除。
通信	Bluetooth ボタン (4)	短押し	Bluetooth 接続の切断、または再接続。
		ダブルクリック	パーティーコネクト*1 (複数台接続) の開始・終了。
		5 秒間長押し	ペアリング情報の全消去 (工場出荷状態にリセット)。
状態表示	LED インジケータ (8)	白色点滅	Bluetooth ペアリング待機状態。
		白色点灯	Bluetooth 接続完了。
		赤色点灯	USB-C 接続による充電中 (完了で消灯)。

Monster Atomic/Blaster Pebble ポータブル Bluetooth スピーカー (MS62131) 取扱説明書

仕様 ATOMIC/BLASTER PEBBLE

項目	内容
Bluetooth	Ver5.4
オーディオ入力	Bluetooth
最大出力	6W
バッテリー	3.7V / 2200mAh
スピーカー構成	φ 45mm ドライバー × 1
防塵・防水性能	IP55
通話機能	ハンズフリー通話
本体サイズ	81 × 103 × 40 mm
重量	220g
その他機能	パーティーコネクト*1 (複数台同時接続)

(※1) パーティーコネクト (複数台同時接続) とは…

本製品は、パーティーコネクト機能に対応している複数台 (最大 100 台) の機器と同時接続が可能です。これにより同じ音楽を一斉に再生することができ、広い会場や複数の部屋で圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。

【1年間の安心保証】

ご購入日から1年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ (付属品ケーブルは保証対象外です)

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店 (購入元) まで下記の2点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの (レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など)
- 不具合状況 (電源が入らない、音が出ない、充電できないなど)