


 **MONSTER**[®]

BOOMERANG
WEARABLE SMART SPEAKERS




MONSTER Boomerang ウェアラブルスマートスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。本ガイドをよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。

- **充電に関する注意:**
 - 充電には PC の USB ポート、または標準的な 5V 電源アダプターのみを使用してください。
 - 非標準（高電圧など）のアダプターを使用すると、デバイスが損傷する恐れがあります。
- **水気と損傷:**
 - 端子や本体が濡れている状態、または破損している状態での充電は絶対に行わないでください。
- **バッテリーの取り扱い:**
 - バッテリーを不適切に交換すると爆発の危険があります。
 - 直射日光、火気、または過度な高温環境（車内など）に放置しないでください。

2. 各部の名称



1. **多機能ボタン (MFB)** : ペアリング操作、音楽の再生/一時停止などを行います。
2. **電源ボタン** : 電源の ON/OFF を切り替えます。
3. **音量「v」ボタン** : 音量を下げる、または前の曲に戻ります。
4. **音量「^」ボタン** : 音量を上げる、または次の曲に進みます。
5. **機能インジケータ** : LED の点灯・点滅で動作状態を表示します。
6. **マイク** : ハンズフリー通話時の音声入力に使用します。
7. **USB-C 充電ポート** : 付属の充電用ケーブルを接続します。

3. 使用準備 (充電)

より良い音質と動作時間を確保するため、最初にお使いになる前に必ずフル充電してください。

- **接続:** 付属の USB-C ケーブルを本体と、PC または 5V/1A 以上の USB 電源アダプターに接続します。
- **注意:** 付属のケーブルは充電専用です。データの転送機能はありません。

4. 操作方法

電源の ON/OFF

- **電源 ON:** 電源 OFF の状態で、電源ボタンを約 2 秒間長押しします。「起動音」が鳴ります。
- **電源 OFF:** 電源ボタンを再び約 2 秒間長押しします。「終了音」が鳴ります。
- **自動 OFF:** Bluetooth デバイスとの接続がない、あるいは音楽再生がない状態が約 15 分続くと、自動的に電源が切れます。

Bluetooth ペアリング

1. **自動起動:** 購入後初めて電源を入れると、自動的にペアリングモード (LED がゆっくり点滅) に入ります。
2. **デバイス接続:** スマートフォンの Bluetooth 設定画面で「Monster」を選択して接続します。
3. **完了:** 接続に成功すると通知音が鳴り、インジケーターが消灯します。
4. **接続の切り替え:** 既に接続されている状態で別のデバイスに変えたい場合は、MFB (多機能ボタン) を約 2 秒間長押しして現在の接続を解除してください。

5. テクニカルガイド (操作一覧表)

操作一覧

項目	操作方法	説明	備考
電源 ON / OFF	電源ボタンを 2 秒長押し	本体の起動と停止	開始音/終了音が鳴ります
再生 / 一時停止	MFB を 1 回短押し	音楽の再生と停止	音楽再生中
音量アップ / ダウン	「^」または「v」を短押し	音量を 1 段階ずつ調節	-
次の曲 (送り)	「^」を 2 秒長押し	次のトラックへスキップ	音楽再生中

前の曲 (戻し)	「v」を 2 秒長押し	前のトラックへ戻る	音楽再生中
着信応答 / 終了	MFB を 1 回短押し	電話に出る、または通話を切る	通話時
着信拒否	MFB を 2 秒長押し	電話に出ずに着信を拒否する	着信時
ペアリング情報解除	「^」と「v」を同時に 3 秒長押し	登録されたデバイス情報の削除	音楽停止中に行う

LED インジケータと音声案内

状態	LED インジケータの状態	音声 / 通知音	備考
電源 ON	白色 LED が約 1 秒間点灯	開始音	-
電源 OFF	消灯	"Goodbye"	-
ペアリング待機	白色 LED がゆっくり点滅	"Discovering"	デバイス検索中
Bluetooth 接続完了	消灯	"Your device is connected"	接続成功
音楽再生中	消灯	-	-
低電力状態	-	"Battery low"	速やかに充電してください
充電中	赤色 LED が点灯	-	充電中は赤く点灯
充電完了	消灯	-	フル充電で消灯

仕様 BOOMERANG

項目	内容
Bluetooth	Ver5.3
オーディオ入力	Bluetooth
最大出力	6W
バッテリー	3.7V / 1000mAh
スピーカー構成	φ 33mm ドライバー × 2
防水性能	IPX7
通話機能	ハンズフリー通話
充電ポート	USB-C
重量	230g

【1年間の安心保証】

ご購入日から1年以内に、製造上の責任による故障が発生した際は無償で修理・交換対応をさせていただきます。

保証を受ける際は、購入日が確認できる書類をご提示ください。

※保証対象は本体のみ（付属品ケーブルは保証対象外です）

※お客様の過失による破損等は保証対象外となります

【修理のご相談について】

万が一、本製品に故障や不具合が生じた場合は、恐れ入りますが、お買い上げいただいた販売店（購入元）まで下記の2点をご用意の上お問い合わせください。

- ご購入日が確認できるもの（レシート、領収書、納品書、オンラインショップの注文履歴画面など）
- 不具合状況（電源が入らない、音が出ない、充電できないなど）