



ワイヤレス防犯カメラ製品
安全注意、免責その他の事項に関して

安全についてのお願い・ご注意

本機を安全にご使用いただくには、正しい使い方と安全に関する注意事項をお守りいただくことが必要です。本書では、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

この表示の欄を守らないと火災・関電及びその他の危険により死亡や大けがの原因となります。



注意

注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることあります。



警告



■本機は一般日常生活に使用する商品ですから人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないでください。



■発熱、異臭、発煙を検出した場合には直ちに使用を中止してください。



AC アダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用しますと火災や感電の原因になります。修理は販売店に依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。



■電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。



■内部に異物を入れない内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。



■取付け場所などを移動するときは、必ず電源を切った状態でコード類を外してから移動してください。



■ケースは絶対にあけないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障が起き、また感電の原因となります。

注意



■衝撃や強い振動を加えないでください。衝撃や強い振動を加えますと、精密部品が壊れ故障の原因になります。



■使用温度範囲内で使用する動作範囲内の温度条件下でご使用ください。本機の温度/湿度保証範囲以外で使用すると内部の部品に影響を与えますので、できるだけ直射日光の当たらない適切な環境でご使用ください。



■高温時の取り扱いに注意する。本機は使用時に温度が高くなります。周囲の風通しを良くし、周りを布などで覆わないでください。



■供給電源やビデオ出力の線は、過度に長くしないでください。カメラがうまく作動しない恐れがあるばかりでなく画質も劣化する場合があります。



■お手入れの際、電源プラグを抜いてください。ケースが汚れた場合は、柔らかい布またはティッシュペーパーで拭き取ってください。シンナー、ベンジン、化学雑巾などを使用しますと、ケースが変形するおそれがあります。また、お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。



■日本国内で使用する。本機の仕様は日本国内向けとなっています。



■取り付けの際は、確実に固定されていることを確認してください。ゆるみ等が発生していないか定期的に確認してください。

免責事項

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

1. 本商品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害
2. お客様の誤使用や不注意による本製品の障害または破損など
3. お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
4. お客様による映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは目的外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
5. 記録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうことがあります。

個人情報の取り扱いについて

本機を使用したシステムで撮影された映像で個人が特定できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。また、製品の**譲渡・廃棄時**には、本機器や記録媒体に残された映像データを**完全に削除**してください。

アプリケーションについて

本製品は、遠隔監視アプリ「EseeCloud」（他社提供）に対応しています。アプリの使用には、**アプリ提供元との利用契約およびプライバシーポリシーへの同意**が必要です。クラウド録画等の有償機能は、**アプリ提供元とユーザーの契約に基づくサービス**であり、弊社のサービス対応・保証対象外です。アプリの仕様変更により、本マニュアルと内容が異なる場合があります。



EseeCloud アプリロゴ



App Store QR コード



Google Play QR コード

アプリケーション開発会社：Guangzhou Juan IOT Technology Co.,Ltd

商標権について

- * NEXTEC は株式会社エフ・アール・シーの登録商標です。
- * QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- * microSD ロゴ・SD ロゴおよび microSD・SD は、SD-3C, LLC の商標です。
- * App Store および App Store ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- * Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
- * Alexa は Amazon Technologies, Inc.の登録商標です。