







ワイヤレス防犯カメラ製品

製品各部の名称説明

各部名称の確認


バッテリータイプカメラ

型番	NX-S41
	
<ul style="list-style-type: none"> ① Wi-Fi アンテナ ② マイク ③ センサー ④ インジケーターLED 	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ カメラレンズ ⑥ デュアルライト ⑦ スピーカー ⑧ MicroSD カードスロット ⑨ USB コネクター (Micro USB) ⑩ リセットボタン ⑪ 電源ボタン

型番	NX-S44R
	
<ul style="list-style-type: none"> ① Wi-Fi アンテナ ② マイク ③ カメラレンズ ④ インジケーターLED 	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ デュアルライト※ ⑥ センサー ⑦ リセットボタン ⑧ MicroSD カードスロット ⑨ スピーカー ⑩ USB コネクター (タイプ C) ⑪ 電源スイッチ
<p>※デュアルライト：IR ライトと白色ライトの両方の機能を備えたライト</p>	

型番

NX-S45R



①Wi-Fi アンテナ

⑤センサー

⑨インジケータ-LED

②電源スイッチ

⑥デュアルライト※

⑩リセットボタン

③インジケータ-LED

⑦カメラレンズ

⑪MicroSD カードスロット


④USB コネクター (タイプ C)


⑧マイク




⑫スピーカー



※デュアルライト：IR ライトと白色ライトの両方の機能を備えたライト

AC タイプカメラ

型番	NX-A31
 <p data-bbox="300 965 1390 1093"> ①Wi-Fi アンテナ ④MicroSD カードスロット ⑦ネットワークコネクター ②センサー ⑤スピーカー ⑧リセットボタン ③カメラレンズ ⑥DC 1.2V コネクター </p>	

型番	NX-A32R
 <p data-bbox="300 1787 1390 1962"> ①Wi-Fi アンテナ ⑤白色ライト（左右） ⑨ネットワークコネクター ②カメラレンズ ⑥マイク ⑩リセットボタン ③デュアルライト ⑦センサー ⑪MicroSD カードスロット ④IR ライト（上下） ⑧DC コネクター ⑫スピーカー </p> <p data-bbox="336 1977 1241 2011"> ※デュアルライト：IR ライトと白色ライトの両方の機能を備えたライト </p>	

型番	NX-A53R		
			
<p>①カメラレンズ ②デュアルライト※ ③インジケータLED</p>	<p>④マイク ⑤通話ボタン※ ⑥リセットボタン</p>	<p>⑦MicroSD カードスロット ⑧スピーカー ⑨USB コネクタ (タイプ C)</p>	
<p>※デュアルライト：IR ライトと白色ライトの両方の機能を備えたライト</p>			

型番	NX-A54R		
			
<p>①Wi-Fi アンテナ ②マイク ③デュアルライト ④IR ライト (上)</p>	<p>⑤白色ライト (下) ⑥カメラレンズ ⑦センサー ⑧ネットワークコネクタ</p>	<p>⑨DC コネクタ ⑩リセットボタン ⑪MicroSD カードスロット ⑫スピーカー</p>	
<p>※デュアルライト：IR ライトと白色ライトの両方の機能を備えたライト</p>			

ネットワーク・デジタル・レコーダー

型番	NX-DR14M
<p>①液晶ディスプレイ ⑤マイク ⑨ネットワークコネクター</p> <p>②電源ランプ ⑥DC コネクター ⑩MicroSD カードスロット</p> <p>③HDD ランプ ⑦USB コネクター</p> <p>④SYS ランプ ⑧HDMI コネクター</p>	

型番	NX-DR14M
<p>①Wi-Fi アンテナ ⑤NET ランプ ⑨HDMI コネクター</p> <p>②電源ランプ ⑥リセットボタン ⑩WAN コネクター</p> <p>③スピーカー ⑦DC コネクター ⑪MicroSD カードスロット</p> <p>④HDD ランプ ⑧USB コネクター</p>	

中継器

型番	NX-R01
<div data-bbox="654 398 893 795" data-label="Image"></div> <div data-bbox="351 817 1117 952" data-label="List-Group"><ul style="list-style-type: none">①Wi-Fi アンテナ②スピーカー③インジケータ-LED④リセットボタン⑤ネットワークコネクター⑥DC コネクター</div>	