

# カメラの登録

1. EseeCloud アプリをご利用中の携帯端末で起動してください。
2. 携帯端末の Wi-Fi を有効にして、ご使用の Wi-Fi ルーターに接続してください。
3. Wi-Fi ルーターの接続エリア範囲内でカメラの電源を ON してください。
4. カメラの登録

アプリの画面中央にある「カメラの追加」または右上のボタンを押して、デバイスの追加画面へ移動してください。



5. デバイスが認識されるとデバイス発見リストに表示されます。「追加」ボタンを押してカメラを登録することができます。

## 6. Wi-Fi の選択

Wi-Fi を選択し、パスワードを入力して画面下の青いボタンを押して次に進みます。



Wi-Fi の選択ボタン



パスワード入力と確定ボタン

## 7. 選択した Wi-Fi との接続をします。



Wi-Fiとの接続  
実行中の画面

\*ネットワーク設定には約30秒時間を要します。1分以上経っても進まない場合は、入力したWi-Fiのデバイス名とパスワード、または、Wi-Fiルーターのネットワーク状況等をご確認ください。

\*Wi-Fiルーターと防犯カメラの位置が離れている場合、ネットワーク設定に時間が掛かるか、設定できない場合があります。  
防犯カメラ設置位置を変更願います。

## 8. 接続が完了 ►

接続完了の旨をお知らせする音声案内が流れます。  
必要に応じてデバイスの名前を登録してください。



# 9. クラウドストレージに関する広告が表示されます

以下の手順に従ってボタンを押して、表示される広告を無視してください。



※ EseeCloud が提供するクラウドストレージ等の有償サービスは、株式会社エフ・アール・シーが提供するサービスではありません。これらの有償サービスを利用する場合、ユーザー様が各自にてアプリ供給元の会社と契約、設定、支払を実施して頂く必要があります。クラウドサービス等の有償サービスに関するお問合せは弊社ではご対応できませんので、ご承知おきください。

# 10. カメラの設置場所が表示されます。

「完了」ボタンを押して登録終了です。▶

